


ARANDELA REGULÁVEL DIRHAM / FRIDA


25055/1
25065/1

1 lâmpada MR16 GU10 / 1 lâmpada G9
1 lâmpada E27


Usina
design+iluminação




1º - Para fixar a haste na parede solte os parafusos allen dos botões existentes nas duas extremidades da haste utilizando a chave allen e guarde-os;
2º - Meça a distância de furação conforme indicado na figura e faça os furos na parede;
3º - Fixe os dois botões na parede com buchas e parafusos adequados;



4º - Encaixe a haste nos dois botões e trave apertando os parafusos allen com a chave allen;
5º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;
PARA DIRHAM (passos 6 á 9):
6º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;



7º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola no repuxo superior;
8º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
9º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente;



10º - Para regular a altura do braço afrouxe levemente o botão existente atrás da luva;
11º - Posicione o braço na altura desejada e volte a apertar o botão;
12º - Conecte o plug na tomada para ligar a luminária.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.


www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

ARANDELA REGULÁVEL DIRHAM / FRIDA


25055/1
25065/1

1 lâmpada MR16 GU10 / 1 lâmpada G9
1 lâmpada E27


Usina
design+iluminação




1º - Para fixar a haste na parede solte os parafusos allen dos botões existentes nas duas extremidades da haste utilizando a chave allen e guarde-os;
2º - Meça a distância de furação conforme indicado na figura e faça os furos na parede;
3º - Fixe os dois botões na parede com buchas e parafusos adequados;



4º - Encaixe a haste nos dois botões e trave apertando os parafusos allen com a chave allen;
5º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;
PARA DIRHAM (passos 6 á 9):
6º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;



7º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola no repuxo superior;
8º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
9º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente;



10º - Para regular a altura do braço afrouxe levemente o botão existente atrás da luva;
11º - Posicione o braço na altura desejada e volte a apertar o botão;
12º - Conecte o plug na tomada para ligar a luminária.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br