



BALIZADOR LINDA

Usina
design+iluminação


5750/30/50 - 1 LÂMPADA G9
5751/30/50 - 1 LÂMPADA MR16




- 1º - Retire o acabamento interno inclinando a peça;
2º - Execute a instalação elétrica;
3º - Passe a fiação através do furo



- central;
4º - Fixe o corpo do balizador no solo, utilizando buchas e parafusos adequados;



- 5º - Conecte a lâmpada no soquete;
6º - Recoloque o acabamento interno, inclinando a peça;



Produto indicado para áreas internas e externas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.