

PENDENTE MEG

19031/36/48
19032/36/48

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01




Fig. 02




Fig. 03




Fig. 04

- 1° - Faça a instalação elétrica;
2° - Rosqueie o parafuso central na travessa, logo após, fixe-a ao teto utilizando as buchas e parafusos;
3° - Passe os cabos através da canopla e em seguida pelo interior do prensa cabo;
4° - Ajuste o tamanhos dos cabos na altura desejada;

- 5° - Rosqueie o parafuso do prensa cabo para fixá-lo;
6° - Encaixe a canopla na travessa, transpassando o parafuso central;
7° - Rosqueie a luva ao parafuso central para fixar a canopla;
8° - Gire levemente a moldura para encaixar as garras da base de LEDs em seu interior;
9° - Rotacione novamente para o lado oposto para travar as garras;

NOTA: Os pendentes vazados acompanham o acessório ilustrado na Fig. 03;

- 10° - Após encaixada a moldura na base de LEDs, adicione o acessório pela parte superior;

- 11° - Ajuste o alinhamento.

OBSERVAÇÃO:
Produto indicado para áreas internas;

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

PENDENTE MEG

19031/36/48
19032/36/48

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01




Fig. 02




Fig. 03




Fig. 04

- 1° - Faça a instalação elétrica;
2° - Rosqueie o parafuso central na travessa, logo após, fixe-a ao teto utilizando as buchas e parafusos;
3° - Passe os cabos através da canopla e em seguida pelo interior do prensa cabo;
4° - Ajuste o tamanhos dos cabos na altura desejada;

- 5° - Rosqueie o parafuso do prensa cabo para fixá-lo;
6° - Encaixe a canopla na travessa, transpassando o parafuso central;
7° - Rosqueie a luva ao parafuso central para fixar a canopla;
8° - Gire levemente a moldura para encaixar as garras da base de LEDs em seu interior;
9° - Rotacione novamente para o lado oposto para travar as garras;

NOTA: Os pendentes vazados acompanham o acessório ilustrado na Fig. 03;

- 10° - Após encaixada a moldura na base de LEDs, adicione o acessório pela parte superior;

- 11° - Ajuste o alinhamento.

OBSERVAÇÃO:
Produto indicado para áreas internas;

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br