


PENDENTE SOMBREIRO


19780/30LED3 /40LED3 /50LED3 LED 7W 410LM 3000K
19780/30LED4 /40LED4 /50LED4 LED 7W 430LM 4000K

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas



- 1º - Fixe a travessa no teto utilizando buchas e parafusos adequados;
- 2º - Passe o cabo de tecido através da luva, canopla, niple e, por fim, pelo prensa-cabo. Utilize o prensa-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 4º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie



- 5º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 6º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola;
- 7º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola;



- 8º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente;

Produto indicado para áreas internas.

OBS.: LED e drivers já inclusos. Verifique se a tensão do produto está de acordo com a tensão da instalação predial.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebatados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.