

PENDENTE VOLTA MIX

Usina
design+iluminação

16870-2 -3 -4 -5 - Iluminação Interna Fita de LED não inclusa

16871-2 -3 -4 -5 - Iluminação Externa Fita de LED não inclusa

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01




Fig. 03




Fig. 05

- 1º - Retire cuidadosamente o difusor para a passagem dos cabos e instalação de fita LED;
- 2º - Limpe o canal da fita e cole a fita de LED;
- 3º - Aperte o parafuso do prensa-cabo até que o cabo esteja preso e passe os cabos pelas aberturas específicas;
- 4º - Recoloque cuidadosamente o difusor;

Obs.: Ao recolocar o difusor, acomode-o

inteiro sem cortar. Inicialmente estará maior, mas após acender a fita de LED, haverá contração do material pelo aquecimento.

- 5º - Passe os cabos através dos chumbadores da canopla pressionando o pino do chumbador;
- 6º - Utilize o mesmo pino para ajustar a altura desejada;

- 7º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
- 8º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 9º - Leve a canopla até a travessa, alinhando a furação da canopla com os furos laterais da travessa e fixe com os parafusos laterais.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIQUIDAZÃO E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.