

ARANDELA ZEN

25090/50 /80 - 1 LÂMPADA G9

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01

- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa na parede;
- 3º - Leve a canopla até a travessa, alinhando a furação lateral da travessa com a furação da canopla e rosqueie os parafusos nos furos;
- 4º - Conecte a lâmpada no soquete;




Fig. 02

- 5º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;
- 6º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola;
- 7º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixá-lo completamente no repuxo;




Fig. 03

- 8º - Para regular a posição do braço desrosqueie levemente o botão da luva, posicione o braço e volte a rosquear o botão;
- 9º - Conecte o plug na tomada e ligue a luminária pelo interruptor.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPÉZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.