

# PENDENTE ALLEN

25000/14 1 lâmpada E27  
25000/20

**Usina**  
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01

- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize bucha e parafuso adequados para fixar a travessa na teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais da travessa com os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
- 5º - Conecte a lâmpada dentro do soquete.




Fig. 02

- 6º - Desrosqueie a luva para separar a trava do repuxo;
- 7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
- 8º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo na fenda da trava;




Fig. 03

- 9º - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;
- 10º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.




Fig. 04

Produto indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

# PENDENTE ALLEN

25000/14 1 lâmpada E27  
25000/20

**Usina**  
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01

- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize bucha e parafuso adequados para fixar a travessa na teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais da travessa com os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
- 5º - Conecte a lâmpada dentro do soquete.




Fig. 02

- 6º - Desrosqueie a luva para separar a trava do repuxo;
- 7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
- 8º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo na fenda da trava;




Fig. 03

- 9º - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;
- 10º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.




Fig. 04

Produto indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

MAN\_ALLEN\_040724

MAN\_ALLEN\_040724