
ARANDELA ARES

19757/2DLED3 19757/2DLED4 19757/2ELED3 19757/2ELED4 LED 10W 520LM 3000K 127 OU 220V LED 10W 560LM 4000K 127 OU 220V LED 10W 520LM 3000K 127 OU 220V LED 10W 560LM 4000K 127 OU 220V







lº - Separe a travessa l do produto;

2° - Fixe a travessa 1 na parede parafusos da travessa 1; com buchas e parafusos adequados;


3º - Faça a ligação da fiação elétrica;




4º - Encaixe a travessa 2 alinhando os furos com os



5º - Deslize para baixo fixando uma travessa encaixada na outra; 6º - Certifique-se que as travessas estão bem encaixadas:



7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola; 8º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá--lo em baixo de uma das extremidades da mola; 9º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;



10° - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

OBS.: Placa de LED já inclusa. Verifique se a tensão do produto está de acordo com a tensão da instalação predial.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros reboixados, é sesencial garantir a fixação em um ponto de apoio rigido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica.
Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em accidentes e accuretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

ARANDELA ARES

19757/2DLED3 19757/2DLED4 19757/2ELED3 19757/2ELED4 LED 10W 520LM 3000K 127 OU 220V LED 10W 560LM 4000K 127 OU 220V LED 10W 520LM 3000K 127 OU 220V LED 10W 560LM 4000K 127 OU 220V







lº - Separe a travessa l do produto;

2º - Fixe a travessa 1 na parede com buchas e parafusos adequados;


3º - Faça a ligação da fiação elétrica:




4° - Encaixe a travessa 2 alinhando os furos com os parafusos da travessa 1;



5° - Deslize para baixo fixando uma travessa encaixada na outra; 6° - Certifique-se que as travessas estão bem encaixadas:



7° - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola; 8° - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola; 9° - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;



10° - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

OBS.: Placa de LED já inclusa. Verifique se a tensão do produto está de acordo com a tensão da instalação predial.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalaçõe seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebalxados, é essencial garantir a fíxuaçõe em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utiliza apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou atrasivos. Todos os materialis presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação