



PENDENTE SIDERAL E SIDERAL LED

16300/6	6 lâmpadas E27	19720/6LED3	LED 30W 1560LM 3000K 127V OU 220V
16300/9	9 lâmpadas E27	19720/6LED4	LED 30W 1680LM 4000K 127V OU 220V
16300/12	12 lâmpadas E27	19720/9LED3	LED 45W 2340LM 3000K 127V OU 220V
		19720/9LED4	LED 45W 2520LM 4000K 127V OU 220V
		19720/12LED3	LED 60W 3120LM 3000K 127V OU 220V
		19720/12LED4	LED 60W 3360LM 4000K 127V OU 220V




- 1º - Desrosqueie a luva para soltar a travessa da canopla, até mostrar o niple interno da haste ;
- 2º - Fixe a travessa no teto utilizando parafusos e buchas adequados;
- 3º - Passe a fiação pelo furo central da canopla e pelo niple da travessa;
- 4º - Faça a ligação da fiação elétrica;



- 5º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie o niple da haste dentro do niple da travessa, girando a luminária;

PARA 16300:
6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;

PARA19720:
Placa de LED e Drivers já inclusos.



Produto indicado para áreas internas.

OBS.: Verifique se a tensão do produto está de acordo com a tensão da instalação predial.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaxados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PENDENTE SIDERAL E SIDERAL LED

16300/6	6 lâmpadas E27	19720/6LED3	LED 30W 1560LM 3000K 127V OU 220V
16300/9	9 lâmpadas E27	19720/6LED4	LED 30W 1680LM 4000K 127V OU 220V
16300/12	12 lâmpadas E27	19720/9LED3	LED 45W 2340LM 3000K 127V OU 220V
		19720/9LED4	LED 45W 2520LM 4000K 127V OU 220V
		19720/12LED3	LED 60W 3120LM 3000K 127V OU 220V
		19720/12LED4	LED 60W 3360LM 4000K 127V OU 220V




- 1º - Desrosqueie a luva para soltar a travessa da canopla, até mostrar o niple interno da haste ;
- 2º - Fixe a travessa no teto utilizando parafusos e buchas adequados;
- 3º - Passe a fiação pelo furo central da canopla e pelo niple da travessa;
- 4º - Faça a ligação da fiação elétrica;



- 5º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie o niple da haste dentro do niple da travessa, girando a luminária;

PARA 16300:
6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;

PARA19720:
Placa de LED e Drivers já inclusos.



Produto indicado para áreas internas.

OBS.: Verifique se a tensão do produto está de acordo com a tensão da instalação predial.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaxados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.