

# PENDENTE JAZZ

52000 52003 1 lâmpada E27  
52001 2 lâmpadas E27  
52015 52018 1 lâmpada G9  
52016 2 lâmpadas G9


# JAZZ

por Tiago Curioni


# Usina

design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas



- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
PARA 52003 E 52018: Utilize o prensa-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;



- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais da travessa com os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
- 5º - Conecte as lâmpadas dentro dos soquetes;
- 6º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 7º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;



- 8º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 9º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

# PENDENTE JAZZ

52000 52003 1 lâmpada E27  
52001 2 lâmpadas E27  
52015 52018 1 lâmpada G9  
52016 2 lâmpadas G9


# JAZZ

por Tiago Curioni


# Usina

design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas



- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
PARA 52003 E 52018: Utilize o prensa-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;



- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais da travessa com os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
- 5º - Conecte as lâmpadas dentro dos soquetes;
- 6º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 7º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;



- 8º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 9º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br