

ARANDELA NIKKO / SAKAI

16725/1
16729/1

1 LÂMPADA G9

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01

- 1º - Separe a travessa 1 do produto;
- 2º - Fixe a travessa 1 na parede com buchas e parafusos adequados;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;




Fig. 02

- 4º - Encaixe a travessa 2 alinhando os furos com os parafusos da travessa 1;




Fig. 03

- 5º - Deslize para baixo fixando uma travessa encaixada na outra;
- 6º - Certifique-se que as travessas estão bem encaixadas;
- 7º - Conecte a lâmpada no soquete;




Fig. 04

- 8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 9º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;
- 10º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta




Fig. 05

- 11º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixá-lo completamente no repuxo.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

ARANDELA NIKKO / SAKAI

16725/1
16729/1

1 LÂMPADA G9

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas




Fig. 01

- 1º - Separe a travessa 1 do produto;
- 2º - Fixe a travessa 1 na parede com buchas e parafusos adequados;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;




Fig. 02

- 4º - Encaixe a travessa 2 alinhando os furos com os parafusos da travessa 1;




Fig. 03

- 5º - Deslize para baixo fixando uma travessa encaixada na outra;
- 6º - Certifique-se que as travessas estão bem encaixadas;
- 7º - Conecte a lâmpada no soquete;




Fig. 04

- 8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 9º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;
- 10º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta




Fig. 05

- 11º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixá-lo completamente no repuxo.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

MAN_Sakai e Nikko_110724

MAN_Sakai e Nikko_110724