



- lº Desrosqueie os parafusos laterais da canopla para soltar a travessa;
- 2º Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
- 4° Faça a ligação da fiação elétrica;
- 5º Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais e trave os parafusos nos furos;



6° - Conecte a lâmpada dentro do soquete;


7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;



8º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola; 9º - Incline o globo na direção oposta

para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta; 10° - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar

completamente.



Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rigido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica.
Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


PLAFON ASTRAL

16945/5 5 lâmpadas G9






- 1º Desrosqueie os parafusos laterais da canopla para soltar a travessa:
- 2º Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
- 4º Faça a ligação da fiação elétrica:
- 5º Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais e trave os parafusos nos furos;




6° - Conecte a lâmpada dentro do soquete;

7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;



- 8º Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;
- 9º Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 10° Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.



Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rigido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produte.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica.
Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.