



PENDENTE BLOSS


16449/6 1 lâmpada E27 1 lâmpada G45
16450/6 1 lâmpada E27




1º - Fixe a travessa no teto com buchas e parafusos adequados;
2º - Passe o fio pelo furo central da canopla e pelo niple da travessa;
3º - Faça a ligação elétrica;
4º - Desrosqueie a luva mostrando o niple interno da haste;
5º - Rosqueie o niple da haste dentro do niple da travessa, girando toda a luminária;



6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes.
Para 16449/6:
7º - Desrosqueie a luva para separar a trava do repuxo;
8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
9º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo na fenda da trava;



10º - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;
11º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.



12º - Para ajustar a posição das hastes, afrouxe o parafuso allen utilizando a chave allen, enviada junto com o produto.
13º - Ajuste e aperte novamente o parafuso.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.


ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.


www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

PENDENTE BLOSS


16449/6 1 lâmpada E27 1 lâmpada G45
16450/6 1 lâmpada E27




1º - Fixe a travessa no teto com buchas e parafusos adequados;
2º - Passe o fio pelo furo central da canopla e pelo niple da travessa;
3º - Faça a ligação elétrica;
4º - Desrosqueie a luva mostrando o niple interno da haste;
5º - Rosqueie o niple da haste dentro do niple da travessa, girando toda a luminária;



6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes.
Para 16449/6:
7º - Desrosqueie a luva para separar a trava do repuxo;
8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
9º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo na fenda da trava;



10º - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;
11º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.



12º - Para ajustar a posição das hastes, afrouxe o parafuso allen utilizando a chave allen, enviada junto com o produto.
13º - Ajuste e aperte novamente o parafuso.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br