
# **ARANDELA ZIG**


16833/1 16833/2






Figuras ilustrativas

- $1^{\circ}$  Desrosqueie os parafusos laterais da canopla, soltando a travessa (Fig.01);
- 2º Utilize buchas e parafusos para fixar a travessa na caixa de passagem (Fig.01);
- 3º Faça a ligação elétrica com os Cabos de alimentação e utilize o Fio Terra para aterrar o produto(Fig.01);
- 4º Parafuse a Canopla na Travessa com os Parafusos Laterais (Fig.01);
- 5° Conecte a Lâmpada no soquete ;
- 6º Encaixe o globo seguindo os passos: Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça (Fig.02-a);



7º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixa-lo em baixo de uma das extremidades da mola (Fig.02-b);

- 8° Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo (Fig. 02-c);
- 9º Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para encaixar o globo;
- 10° Globo instalado (Fig.02-d);



11º - Arandela com globos instalada;

#### OBSERVAÇÃO:

Recomenda-se o uso de lâmpadas LED G9

Produto indicado para áreas internas.

#### Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalaçõe seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo a cessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.


ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e accuretar na perda da garantia. Evite a justar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


# **ARANDELA ZIG**

16833/1 16833/2



Figuras ilustrativas


- lº Desrosqueie os parafusos laterais da canopla, soltando a travessa (Fia.01);
- 2º Utilize buchas e parafusos para fixar a travessa na caixa de passagem (Fig.01);
- 3º Faça a ligação elétrica com os Cabos de alimentação e utilize o Fio Terra para aterrar o produto(Fig.01);
- 4º Parafuse a Canopla na Travessa com os Parafusos Laterais (Fia.01):
- 5° Conecte a Lâmpada no soquete ;
- 6º Encaixe o globo seguindo os passos: Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça (Fig.02-a);



7º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixa-lo em baixo de uma das extremidades da mola (Fig.02-b);

- 8º Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo (Fig. 02-c);
- 9º Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para encaixar o globo;

10° - Globo instalado (Fig.02-d);



design+iluminação

11º - Arandela com globos instalada;

## OBSERVAÇÃO:

Recomenda-se o uso de lâmpadas LED G9

Produto indicado para áreas internas.

### Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros reboixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rigido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo a cessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação